



ROTALEVER AJUSTABLE PARA FLOTA MAPLE TOOLS

REFERENCIA: **MT-ROLER**



USOS

- Control y nivelación precisa en trabajos de acabado de concreto.
- Ideal para losas, pisos industriales, comerciales y residenciales.

CUIDADOS

- Limpiar después de cada uso para evitar acumulación de concreto.
- Lubricar periódicamente el sistema de cadena mediante el depósito de grasa.

DESCRIPCIÓN

El cabezal RotaLeveler ajustable para flota Maple Tools, es el soporte articulado de referencia en la industria de la construcción. Su función es controlar y cambiar el ángulo de ataque de la flota tipo Bull o llana fresno mediante el giro del mango de extensión. Al girar el tubo en el sentido de las agujas del reloj la parte frontal de la flota se eleva para avanzar, y al girarlo en sentido contrario se eleva para el arrastre de regreso.



Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea.



CARACTERÍSTICAS

- Compatible con Flota de magnesio MT-FLOMAG.
- Depósito de grasa amplio y protegido para mayor durabilidad.
- Sistema de control de fácil ajuste.
- Montaje universal.
- Alta resistencia.

ESPECIFICACIONES

Medidas de base	12 x 9.3 x 1 cm
Longitud	14.7 cm
Material	Aluminio ligero y resistente
Peso	1.180 kg